

HAND HELD FWD

Untuk menentukan Elastic Modulus lapisan bound dan unbound di tapak. Sesuai digunakan di kawasan yang sukar dan tiada laluan masuk kenderaan. Digunakan pada peringkat awal bagi kerja-kerja pembinaan jalan dan juga untuk menyemak Elastic Modulus bahan seperti subgrade, subbase, base unbound course, CIPR road base, asphalt and pavement concrete dalam unit MPa.

