

<u>System Pencegah Kebakaran-Gegelung hos</u>			
Bil.	Lokasi/Peralatan	Keperluan	Gambar Kesalahan/Kecacatan Pemasangan
1	Rumah pam.	-Pintu kembar. -Bukaan keluar. -Non-slip floor, slope to drainage. -Riser opening 100x100 every floor.	 Kelegaan ruang di rumah pam yang tidak mencukupi.
2	Pemasangan gegelung hos	-Memastikan pemasangan yang betul. -Lokasi yang mudah dilihat, dekat laluan umum/tangga. -Dipasang di dalam peti simpanan (Compartment). -Drum boleh dipusing 180° keluar. -liputan gegelung hos di dalam lingkungan 30m.	 Tiada peti simpanan.
3	Tangki bekalan air system gegelung hos.	-Cat ladder dan access cover untuk penyelenggaraan. -Keperluan ruang kelegaan untuk penyelenggaraan. -Warning pipe untuk penunjuk overflow mesti berfungsi.	 

		-Paip limbah perlu disambung ke longkang. Air boleh melimpah terus ke atas peralatan sistem pam menyebabkan kerosakan.	Keperluan ruang untuk penyelenggaraan.  Paip limbah tidak bersambung.
4	Pemasangan paip.	-Berfungsi untuk memerangkap kekotoran. -Boleh dibuka untuk membersihkan kekotoran. -Dipasangkan menghala ke bawah.	 Y-strainer  Pemasangan strainer yang salah.

5	Pam	Plinth untuk pam.	  Pam diletakkan di atas lantai.
6	Break glass	-Lokasi break glass patut berada pada kedudukan mudah di lihat untuk digunakan semasa kecemasan	 Lokasi Break glass 1' dari lantai dan susunatur panel kawalan tidak teratur.
7	Jenis Paip	-Underground pipe- Class C. -Aboveground pipe- minimum Class B.	

